

使用「Wi-Fi 通話」 撥打電話

有了「Wi-Fi通話」功能之後,您就可以在幾乎沒有行動網路覆蓋或完全未覆蓋的區域撥 打電話。瞭解如何使用「Wi-Fi通話」撥打語音電話。

從 iPhone 撥打 Wi-Fi 通話

在「設定」>「電話」>「Wi-Fi通話」中開啟 Wi-Fi通話。您可能需要輸入或確認緊急服務的地址。*

如果「Wi-Fi 通話」可以使用,您會在狀態列中電信業者名稱後面看到 Wi-Fi。您的通話就會使用「Wi-Fi 通話」功能。

*可以使用行動網路服務時,iPhone 會用它來進行緊急通話。如果您已開啟「Wi-Fi通話」且行動網路服務無法使用,緊急通話可以透過Wi-Fi進行通話。不論您是否開啟「定位服務」,緊急通話都可以傳送您的裝置位置資訊,以協助救難人員找到您。

您也可以從安裝 watchOS 2 的 Apple Watch 或安裝 OS X El Capitan 的 Mac 撥打 Wi-Fi 通話。不論您的 iPhone 是否在您身邊, 甚至是關機狀態,您都可以撥打電話。

若要從 iPad、iPod touch、Apple Watch 或 Mac 撥打 Wi-Fi 通話,請遵循以下步驟:

從 iPad、iPod touch 或 Mac 撥打電話

- 1. 如果您尚未新增您的裝置(如此該裝置才能使用「Wi-Fi通話」),請進行新增。
- 2. 開啟 FaceTime。
- 3. 點一下「音訊」。
- 4. 輸入聯絡人或電話號碼,然後點一下 💊。

您也可以點一下「聯絡資訊」、「郵件」、「訊息」、Safari 和其他 app 中的電話號碼來撥打電話。



從 Apple Watch 撥打電話

- 1. 開啟「電話」app。
- 2. 選擇一位聯絡人。
- 3. 點一下 💟。
- 4. 選取您想要撥打的電話號碼或 FaceTime 位址。

新增裝置

請遵循以下步驟以便讓您的裝置使用「Wi-Fi 通話」:

- 1. 在 iPhone 上,前往「設定」>「電話」,然後開啟「Wi-Fi 通話」,然後開啟「在其他裝置上通話」。
- 2. 點一下「將其他裝置加入『Wi-Fi 通話』」。
- 3. 在其他裝置上,使用與用於 iPhone 的相同 Apple ID 和密碼來 登入 iCloud 和 FaceTime。
- 4. 開啟「Wi-Fi 通話」:
 - 在 iPad 或 iPod touch 上:前往「設定」> FaceTime > 「從 iPhone 通話」,然後點一下「升級到『Wi-Fi 通話 』」。
 - 在 Mac 上:開啟 FaceTime 並選擇 FaceTime >「偏好 設定」>「設定」,然後選擇「從 iPhone 通話」>「升 級到『Wi-Fi 通話』」。
- 5. 出現六位數字代碼時,請將它輸入 iPhone 並點一下「允許」。

在 Apple Watch 上, 「Wi-Fi 通話」預設為開啟。您無須加以新增。

如果無法新增某個裝置,請檢查以下事項:

- 在 iPhone 上,確認已開啟「Wi-Fi 通話」和「允許在其他裝置 上通話」,且裝置顯示於「允許在下列裝置上通話」下方。
- 確認您在 iPhone 和其他裝置上的 FaceTime 和 iCloud 使用相同 的 Apple ID。

••••• 3 LTE	上午11:32	\$ 93% == >
く電話	在其他裝置上通話	
允許「在其何	他裝置上通話」	
當你附近的裝置 可以透過 iPhon	已登入 iCloud 帳戶並已連接 e 的流動網絡在該裝置上打出	ŧ Wi-Fi 時,你 出及接聽電話。
為其他裝置	加入「Wi-Fi 通話」	
當你的 iPhone 裝置打出或接聽	不在附近時,允許其他已登 <i>)</i> 電話。	、iCloud 帳戶的
允許通話使用		
iPad mini 4_	7249 (iPad)	
iPad_2156 (iPad)	
iPad air_653	32 (iPad)	
iPhone deg	(iPhone)	

••••• 3 LTE	上午11:33	∦ 93%∎)
< 設定	電話		
本機號碼	+852	6909 5155	>
通話			
Wi-Fi 通話		開啟	>
在其他裝置上通話		在附近時	>
用訊息回覆			>
來電轉駁			>
來電等候			>
顯示我的來電號碼			>
黑名單			>
更改留言信箱密碼			
撥號輔助)

移除裝置

如果您不想從其中一個裝置使用「Wi-Fi 通話」,可以將它移除:

- 1. 在 iPhone 上,前往「設定」>「電話」>「Wi-Fi 通話」。
- 2. 在裝置列表中,針對您要移除的裝置關閉「Wi-Fi 通話」。

取得協助

如果仍然無法開啟「Wi-Fi通話」或撥打Wi-Fi通話,請遵循以下步驟。各個步驟之間,請等候兩分鐘,再進入下一個步驟。

- 1. 前往「設定」>「電話」>「Wi-Fi通話」,然後確認「Wi-Fi通話」已開啟。
- 2. 重新啟動 / 強制重新啟動 iPhone。
- 3. 連線到不同的 Wi-Fi 網路。並非所有 Wi-Fi 網路都可以與「Wi-Fi 通話」搭配使用。
- 4. 關閉「Wi-Fi通話」後再開啟。
- 5. 前往「設定」>「一般」>「重置」,然後點一下「重置網路設定」。

部分國家或地區可能不提供 FaceTime 服務。

iPhone 5c 和後續機型可以使用「Wi-Fi 通話」功能:

	iPhone 6s	iPhone 6s Plus	iPhone 6	iPhone 6 Plus	iPhone 5s	iPhone 5c
支援 VoLTE	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Х	Х
支援 VoWi-Fi	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
支援從其他裝置進行 「Wi-Fi通話」	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark

註: - Apple Watch 不支援 VoWi-Fi 高清話音通訊功能

- 不適用於儲值咭客户

- Wi-Fi 通話需求 iOS 8.3 或以上

- 支援從其他裝置進行「Wi-Fi 通話」需求 iOS 9.3 或以上和配合對應電訊業者的設定



